

i-CR

Controllo remoto touch screen

Touch screen remote controller



HEAT PUMPS

Controllo remoto touch screen con LCD negativo e tasti capacitivi ad uso residenziale e commerciale per il **controllo e la gestione della singola unità**. Con i-CR si potranno comodamente replicare dalla propria abitazione tutte le funzioni disponibili sul controllo a bordo macchina (lettura sonde, accesso parametri). Altre importanti funzioni sono di seguito elencate:

- Doppio set-point.
- Cronotermostato settimanale.
- Ciclo anti-legionella.
- Storico allarmi.
- Termostato ambiente

LCD touch screen remote controller with negative LCD and capacitive keys for residential use for the **control and management of the single unit**. With i-CR you will be able to comfortably replicate all the functions from your home available on the control on the machine (reading probes, access parameters). Other important functions are listed below:

- Double set-point.
- Weekly programmable thermostat.
- Anti-Legionella cycle.
- Alarm history.
- Room thermostat

ON/OFF BACKLIGHT



Funzione che lavora a livello di Termostato, spegne/accende led e backlight. Quando è in modalità OFF, la tastiera non accetta comandi. Questa funzionalità non ha nessun effetto sulla regolazione della macchina, ma abilita/disabilita l'interazione del Termostato. Permette di uscire dal menù. Se premuto per 3 secondi, attiva la modalità di standby e blocca la tastiera (Compare l'icona del lucchetto) **Questa funzionalità non ha nessun effetto sulla regolazione della macchina, ma abilita/disabilita l'interazione dell'utente con la tastiera del Termostato.**

*Function that acts at the thermostat level, used to turn off/on the LEDs and the backlight. In OFF mode, the keyboard does not accept any command. This function has not no effect on the setting of the machine, but it enables/disables the interaction with the Thermostat. Allows you to exit the menu. If this buttons is pressed for 3 seconds, the keyboard will lockout and the padlock icon appears on the display. **This function has not no effect on the setting of the machine, it is just used to enable/disable the interaction of the user with the thermostat keyboard.***



UP

Permette di spostarsi su un menù superiore o di incrementare il valore di un parametro
This button allows you to move up to higher menus or to increase the value of a given parameter



DOWN

Permette di spostarsi su un menù inferiore o di decrementare il valore di un parametro
This button allows you to move down on lower menus or to decrease the value of a given parameter



CRONOTERMOSTATO / CHRONOTHERMOSTAT

Permette di impostare le fasce di funzionamento per la termostatazione sulla temperatura ambiente letta dalla sonda presente sull'i-Cr
This allows you to set the operational time slot to regulate room temperature read by the probe on the i-Cr



TASTO CAMBIO STAGIONE / CHANGE SEASON BUTTON

Occorre fare una pressione prolungata di 3 secondi per cambiare stagione oppure mettere in OFF la pompa di calore o chiller
Push this button at least for 3 seconds to change the season mode or to turn the heat pump/chiller unit OFF



TASTO DI ENTER / ENTER BUTTON

Permette di entrare nei menù o di confermare un parametro
Use this button to enter the menus or to confirm a parameter.